
HiKOKI

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
	STANDARD ACCESSORIES	0
1	311959 SPECIAL SCREW M6X23 (LEFT HAND)	1
2	323898 DRILL CHUCK 13VLRL-N (W/O CHUCK WRENCH)	1
3	322969 GEAR BOX ASS'Y	1
4	322991 FRONT CAP	1
5	322974 NUT	1
6	323228 SPRING	1
7	322973 THRUST WASHER	1
8	322972 STOPPER	2
9	322971 STOPPER SPRING	2
10	322970 FRONT CASE	1
11	323231 CLICK SPRING	1
12	322975 PIN SET (6 PCS)	6
13	322976 LOCK RING	1
14	322977 RING GEAR	1
15	322978 CARRIER	1
16	322979 PLANET GEAR (C) SET (5 PCS)	5
17	322980 WASHER (A)	1
18	322981 REAR CASE	1
19	322990 SHIFT ARM	1
20	315817 SCREW SET D3X12 (6 PCS)	4
21	322983 SLIDE RING GEAR	1
22	322982 PINION (C)	1
23	322984 PLANET GEAR (B) SET (5 PCS)	5
24	322985 PINION (B)	1
25	322987 PLANET GEAR (A) SET (4 PCS)	4
26	322986 FIRST RING GEAR	1
27	322988 WASHER (B)	1
28	322989 MOTOR SPACER	1
29A	360975 ARMATURE & PINION SET 18V (OLD 360930/360657)	1
30	322996 MAGNET	1
31	322993 BRUSH BLOCK (NEW 338733)	1
32	999054 CARBON BRUSH 5X6X11.5 (1 PAIR)	2
33	319918 BRUSH CAP	2
34	313687 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16 (BLACK)	1
35	NAME PLATE	1
36	326278 HOUSING SET (A+B)	1
37	326279 PLATE (A)	1

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
38	326276 LEVER (A)	1
39	324137 SHIFT KNOB	1
40	326277 LEVER (B)	1
41	326493 SUPPORT (D)	1
42	323229 FERRITE CORE	1
43	322997 PUSHING BUTTON	1
44	333640 DC-SPEED CONTROL SWITCH (OLD 322994)	1
45	HITACHI LABEL	1
46	958715 TAPPING SCREW D4X10	2
47	996118 HOLDER SPRING	2
48	323003 TERMINAL	1
49	320997 TERMINAL PIECE	1
50	322995 TERMINAL	1
51	320287 HOOK ASS'Y	1
52	320288 V-LOCK NUT M5	1
53	321918 HOOK ASS'Y (W/LIGHT)	1
54	321672 TAPPING SCREW D2X6	2
55	306952 STRAP (BLACK)	1
56	319926 HOOK SPRING	1
57	320881 SPECIAL SCREW M5 (A)	1
58	326240 BATTERY EBM 1830 (EUROPE,AUS,NZL)	2
58	326241 BATTERY EBM 1830 (USA,CAN)	2
501	CHARGER (MODEL UC 18YGL2)	1
501	CHARGER (MODEL UC 18YRL)	1
502	983006 + DRIVER BIT NO.2 65L	1
503	323001 SIDE HANDLE	1
504	323230 CASE	1



Rev.2

形　名
DS18DL